

S3000 LED Torch

S3000

Customer Support:

"Avoid the hassle of shipping the product back. If your product has a defect or technical issue, contact us at support@rehkittz.com within 2 years of the purchase date for a free replacement or a refund where appropriate. We respond to all inquiries within 24 hours."

Rated Voltage:DC 4.2V/1.8A

Rated Power:6.66W

Working Frequency:200Hz

Battery:Built-in 18650 Battery

EC REP

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main Germany

E-mail: info@ce-connection.de

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

No 360 125 Deansgate, Manchester, M3 2LH, United Kingdom

E-Mail: info@apex-ce.com

Manufacturer: Ruidi(Shanghai) network technology co., LTD
Address: NO.58, Fuminzhilu Road A2-324, Hengsha Town, Chongming District, 201914 Shanghai, China
Contact information: support@rehkittz.com

CE UK CA

MADE IN CHINA

FR

Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

REHKITTZ

S3000 Linterna LED

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Evite la molestia de devolver el producto. Si su producto presenta un defecto o un problema técnico, contáctenos dentro de los 2 años posteriores a la fecha de compra en support@rehkittz.com para un reemplazo gratuito o, si corresponde, un reembolso. Respondemos a todas las consultas en un plazo de 24 horas.

INSTRUCCIONES DE USO

Independientemente del modo de funcionamiento, si se selecciona un modo de brillo y no se realiza ninguna operación durante más de 8 segundos, la luz se apagará directamente. También puede presionar prolongadamente el botón para apagar la luz. Permanece en ese modo de brillo cuando se enciende.

CARGA

- Asegúrese de que el producto esté completamente cargado cuando lo utilice por primera vez.
- El indicador de batería de 4 celdas muestra el nivel de carga correspondiente.
- En carga: la luz azul intermite; Completamente cargado: la luz azul siempre encendida
- Una luz azul parpadea para indicar cuando la linterna LED tiene poca batería.

ES

REHKITTZ

S3000 LED Flashlight

CUSTOMER SERVICE

Avoid the hassle of shipping the product back. If your product has a defect or technical issue, contact us at support@rehkittz.com within 2 years of the purchase date for a free replacement or a refund where appropriate. We respond to all inquiries within 24 hours.

INSTRUCTIONS FOR USE

In any operating mode, if a brightness mode is selected and there is no operation for more than 8 seconds, the light will directly switch off when you press the button again. You can also long press the button to turn off the light. This brightness mode remains after switching on.

CHARGING

- Please make sure the product is fully charged when you use it for the first time.
- The four-cell battery indicator shows the corresponding charge level.
- Charging: blue light flashing; fully charged: the blue light is always on.
- The blue light will flash when the flashlight power is weak.

EN

REHKITTZ

Latarka LED S3000

OBŚŁUGA KLIENTA

Uniknij kłopotów ze zwrotem produktu. Jeśli Twój produkt ma wadę lub problem techniczny, skontaktuj się z nami w ciągu 2 lat od daty zakupu pod adresem support@rehkittz.com w celu uzyskania bezpłatnej wymiany lub – w razie potrzeby – zwrotu pieniędzy. Odpowiadamy na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

W dowolnym trybie pracy, jeśli zostanie wybrany tryb jasności i nie będzie żadnej operacji przez więcej niż 8 sekund, światło wyłączy się bezpośrednio po ponownym naciśnięciu przycisku. Możesz także długo nacisnąć przycisk, aby wyłączyć światło. Po włączeniu pozostanie ono w tym trybie jasności.

ŁADOWANIE

- Upewnii się, że produkt jest w pełni naładowany, gdy używasz go po raz pierwszy.
- Wskaźnik czterokomorowego akumulatora pokazuje odpowiedni poziom naładowania.
- Ładowanie: migające niebieskie światło; w pełni naładowany: niebieskie światło jest zawsze włączone.
- Niebieskie światło będzie migać, gdy moc latarki jest słaba.

PL

REHKITTZ

S3000 LED Taschenlampe

KUNDENDIENST

Vermeiden Sie den Aufwand einer Rücksendung. Wenn Ihr Produkt einen Defekt oder ein technisches Problem hat, kontaktieren Sie uns innerhalb von 2 Jahren nach dem Kaufdatum unter support@rehkittz.com für einen kostenlosen Ersatz oder gegebenenfalls eine Rückerstattung. Wir beantworten alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Wenn ein Helligkeitsmodus ausgewählt ist und länger als 8 Sekunden keine Bedienung erfolgt, wird das Licht direkt ausgeschaltet, wenn Sie die Taste erneut drücken. Oder Sie können den Schalter auch direkt lang drücken und gedrückt halten, um die Lampe auszuschnalten. Beim Einschalten bleibt es in diesem Helligkeitsmodus.

LADEN

- Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist.
- Die Leistungsanzeige mit vier Zellen zeigt die entsprechende Leistung an.
- Aufladen: blaues Licht blinkt; Voll Aufgeladen: das blaue Licht leuchtet immer.
- Blaues Licht blinkt, wenn der Batteriestand der Taschenlampe niedrig ist.

DE

REHKITTZ

S3000 LED Zaklamp

KLANTENSERVICE

Voorkom het gedoe van een retourzending. Als uw product een defect of technisch probleem heeft, neem dan binnen 2 jaar na de aankoopdatum contact met ons op via support@rehkittz.com voor een gratis vervanging of, indien van toepassing, een terugbetaling. Wij beantwoorden alle vragen binnen 24 uur.

GEBRUIKSAANWIJZING

Als er een helderheidsmodus is geselecteerd en er langer dan 8 seconden geen bediening plaatsvindt, wordt het licht direct uitgeschakeld wanneer u opnieuw op de knop drukt. U kunt ook lang op de knop drukken om het licht uit te schakelen. Het blijft in die helderheidsmodus wanneer het wordt ingeschakeld.

OPLADEN

- Zorg ervoor dat het product volledig is opgeladen wanneer u het voor het eerst gebruikt.
- De viercellige batterij-indicator geeft het overeenkomstige laadniveau aan.
- Opladen: blauw lampje knippert; volledig opgeladen: het blauwe lampje brandt altijd.
- Het blauwe lampje knippert wanneer de zaklamp zwak is

NL

REHKITTZ

S3000 Lampe de poche LED

SERVICE À LA CLIENTUE

Évitez les tracas dun retour. Si votre produit présente un défaut ou un problème technique, contactez-nous dans les 2 ans suivant la date d'achat à l'adresse support@rehkittz.com pour un remplacement gratuit ou, le cas échéant, un remboursement. Nous répondons à toutes les demandes dans les 24 heures.

MODE D'EMPLOI

Dans n'importe quel mode de fonctionnement, si un mode de luminosité est sélectionné et qu'il n'y a aucune opération pendant plus de 8 secondes, la lumière s'éteint directement lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton pour éteindre la lumière. Elle reste dans ce mode de luminosité lorsqu'elle est allumée.

RECHARGE

- Veuillez vous assurer que le produit est complètement chargé lorsque vous l'utilisez pour la première fois.
- Les quatre voyants de niveau d'alimentation indiquent le niveau de puissance de la batterie correspondant.
- Pendant la charge: lumière bleue clignotante; en pleine charge: lumière bleue toujours allumée.
- Une lumière bleue clignote pour indiquer que la batterie de la torche est faible.

FR

REHKITTZ

S3000 LED Ficklampa

KUNDJÄNST

Undvik besväret med att returnera produkten. Om din produkt har ett fel eller ett tekniskt problem, kontakta oss inom 2 år från inköpsdatum på support@rehkittz.com för en kostnadsfri ersättning eller, om tillämpligt, en återbetalning. Vi svarar på alla förfrågningar inom 24 timmar.

BRUKSANVISNING

I vilket som helst driftsläge, om ett ljusstyrkeläge har valts och det inte sker någon åtgärd på mer än 8 sekunder, kommer lampan att stängas av direkt när du trycker på knappen igen. Du kan också hålla knappen intryckt för att stänga av lampan. Den valda ljusstyrkan kommer att bevaras nästa gång du tänder lampan.

LADDNING

- Se till att produkten är fulladdad första gången du använder den.
- De fyra batteriindikatorerna visar motsvarande laddningsnivå.
- Under laddning: blått ljus blinkar; fulladdad: det blåa ljuset lyser konstant.
- Det blåa ljuset blinkar när ficklampans batteri är svagt.

SE

REHKITTZ

S3000 Torcia elettrica a LED

SERVIZIO CLIENTI

Evita il fastidio della restituzione. Se il tuo prodotto presenta un difetto o un problema tecnico, contattaci entro 2 anni dalla data di acquisto all'indirizzo support@rehkittz.com per una sostituzione gratuita o, se appropriato, un rimborso. Rispondiamo a tutte le richieste entro 24 ore.

ISTRUZIONI PER L'USO

In qualsiasi modalità operativa, se è stata selezionata una modalità di luminosità e non viene effettuata alcuna operazione per più di 8 secondi, la luce si spegne direttamente quando si preme di nuovo il pulsante. Puoi anche premere a lungo il pulsante per spegnere la luce. All'accensione la luce rimane in quella modalità di luminosità.

CARICARE

- Assicurati che il prodotto sia completamente carico quando lo usi per la prima volta.
- L'indicatore di alimentazione a quattro barre mostra la potenza corrispondente.
- Ricarica: luce blu lampeggiante; completamente carica: la luce blu è sempre accesa.
- Una luce blu lampeggia per indicare quando la batteria della torcia è scarica

IT

Warning

1. This product is not a toy, please keep this product away from babies or children.
2. Avoid drops, impact, and extrusion.
3. The high light mode is very bright, in this mode it is normal for the torch to heat up. The perceived temperature depends on personal perception and the ambient temperature. The maximum temperature is within the standard limits. The torch is safe to use.
4. Do not disassemble and replace the internal parts of the lamp by yourself, so as not to damage the product or even cause safety hazards.
5. The light source of this luminaire is not replaceable and the whole luminaire should be replaced when the light source has reached the end of its life.
6. This product does not have a diving function. Do not take this product diving or put it in a bathtub or water basin for a long time.
7. Do not use this product in extremely hot or cold environments (<-25°C / >40°C).
8. Keep it away from fire, flammable gas and corrosive liquid.
9. Do not look directly into the light source to avoid eye irritation.
10. This product contains batteries, please be careful not to allow babies to come into contact with the batteries, accidental swallowing of batteries may lead to serious health consequences.
11. In order to prolong the service life of the battery, please do not over-charge or over discharge.
12. Please use a safety-certified adapter when charging, and never overload the circuit, as this may cause electric shock or fire. Cut off the power in time after fully charged.
13. Battery Warning! This product contains a lithium battery. Please do not expose it to strong sunlight, fire, or throw it into the fire to avoid explosion.

Warnung

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte halten Sie es von Babys oder Kindern fern.
2. Vermeiden Sie Stürze, Stöße und Druck.
3. Der Hochtlichtmodus ist sehr hell. In diesem Modus ist es normal, dass die Taschenlampe sich erwärmt. Die empfundene Temperatur hängt von der persönlichen Wahrnehmung und der Umgebungstemperatur ab. Die maximale Temperatur liegt innerhalb der Standardgrenzen. Die Taschenlampe ist sicher zu verwenden.
4. Zerlegen Sie das Lampengehäuse nicht selbst und ersetzen Sie keine internen Teile, um Beschädigungen oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
5. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Die gesamte Leuchte sollte ersetzt werden, wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat.
6. Dieses Produkt hat keine Tauchfunktion. Nehmen Sie das Produkt nicht zum Tauchen mit und lassen Sie es nicht längere Zeit in der Badewanne oder in einem Wasserbecken.
7. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (<-25°C / >40°C).
8. Halten Sie es fern von Feuer, brennbaren Gasen und korrosiven Flüssigkeiten.
9. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, um Augenreizungen zu vermeiden.
10. Dieses Produkt enthält Batterien. Achten Sie darauf, dass Babys nicht mit den Batterien in Kontakt kommen. Das versehentliche Verschlucken von Batterien kann ernsthafte gesundheitliche Folgen haben.
11. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, laden Sie sie bitte nicht übermäßig auf oder entladen Sie sie nicht vollständig.
12. Verwenden Sie beim Laden einen sicherheitszertifizierten Adapter und überlasten Sie niemals die Batterie, da dies zu Stromschlägen oder Bränden führen kann. Trennen Sie nach dem vollständigen Laden rechtzeitig die Stromversorgung.
13. Batterie-Warnung! Dieses Produkt enthält eine Lithiumbatterie. Bitte setzen Sie es keiner starken Sonneneinstrahlung oder Feuer aus und werfen Sie es nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.

Avertissement

1. Ce produit n'est pas un jouet, veuillez le tenir à l'écart des bébés ou des enfants.
2. Évitez les chutes, les impacts et les écrasements.
3. Le mode haute luminosité est très lumineux. Dans ce mode, il est normal que la lampe chauffe. La température perçue dépend de la perception personnelle et de la température ambiante. La température maximale est dans les limites standard. La lampe est sûre à utiliser.
4. Ne démontez pas et ne remplacez pas les pièces internes de la lampe vous-même pour éviter d'endommager le produit ou de provoquer des risques pour la sécurité.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable et le luminaire complet doit être remplacé lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie.

6. Ce produit ne dispose pas de fonction de plongée. Ne l'emportez pas en plongée et ne le laissez pas dans une baignoire ou une piscine pour éviter les accidents.
7. Ne utilisez pas ce produit dans des environnements extrêmement chauds ou froids (< -25°C / > 40°C).
8. Gardez-le à l'écart du feu, des gaz inflammables et des liquides corrosifs.

9. Ne regardez pas directement la source lumineuse pour éviter les irritations oculaires.
10. Ce produit contient des piles. Veuillez veiller à ce que les bébés n'entrent pas en contact avec les piles. L'ingestion accidentelle de piles peut entraîner de graves conséquences pour la santé.

11. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, ne la surchargez pas et ne la déchargez pas complètement.
12. Utilisez un adaptateur certifié de sécurité lors de la charge et ne surchargez jamais le circuit, car cela peut provoquer des chocs électriques ou des incendies. Débranchez l'alimentation en temps utile après une charge complète.
13. Avertissement Batterie I: Ce produit contient une batterie au lithium. Veuillez ne pas l' exposer à une forte lumière solaire, au feu, ni le jeter dans le feu pour éviter toute explosion.

Avertimento

1. Questo prodotto non è un giocattolo, tenerlo lontano da bambini e bambini.
2. Evitare cadute, impatti e schiacciamenti.
3. La modalità ad alta luminosità è molto intensa. In questa modalità, è normale che la torcia si riscaldi. La temperatura percepita dipende dalla percezione personale e dalla temperatura ambientale. La temperatura massima è entro i limiti standard. La torcia è sicura da usare.
4. Non smontare e non sostituire i pezzi interni della lampada da soli per evitare di danneggiare il prodotto o provocare rischi di sicurezza.

5. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile e l'intero apparecchio deve essere sostituito quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile.
6. Questo prodotto non ha una funzione subacquea. Non portarlo in immersione e non lasciarlo in una vasca da bagno o in un bacino d'acqua per lungo tempo.
7. Non utilizzare questo prodotto in ambienti estremamente caldi o freddi (< -25°C / > 40°C).

8. Tenilo lontano da fuoco, gas infiammabili e liquidi corrosivi.
9. Non guardare direttamente la sorgente luminosa per evitare irritazioni agli occhi.
10. Questo prodotto contiene batterie. Prestare attenzione affinché i neonati non entrino in contatto con le batterie. L'ingestione accidentale di batterie può provocare gravi conseguenze per la salute.

11. Per prolungare la durata della batteria, non sovraccaricarla né scaricarla completamente.
12. Utilizzare un adattatore certificato per la sicurezza durante la ricarica e non sovraccaricare mai il circuito, poiché potrebbe causare sovraccarichi o incendi. Staccare l'alimentazione in tempo dopo la ricarica completa.

13. Avviso Batteria: Questo prodotto contiene una batteria al litio. Non esporlo alla luce solare intensa, al fuoco e non gettarlo nel fuoco per evitare esplosioni.

Advertencia

1. Este producto no es un juguete, manténgalo alejado de bebés o niños.
2. Evite caídas, impactos y extrusiones.
3. El modo de alta luminosidad es muy brillante. En este modo es normal que la linterna se caliente. La temperatura percibida depende de la percepción personal y de la temperatura ambiente. La temperatura máxima está dentro de los límites estándar. La linterna es segura de usar.
4. No desmonte ni reemplace las partes internas de la lámpara por su cuenta, para evitar dañar el producto o causar riesgos de seguridad.

5. La fuente de luz de este luminario no es reemplazable y el luminario completo debe ser reemplazado cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil.
6. Este producto no tiene función de inmersión. No lleve este producto a bucear ni lo deje en una bañera o cuenco de agua durante mucho tiempo.
7. No use este producto en entornos extremadamente cálidos o fríos (< -25°C / > 40°C).

8. Manténgalo alejado del fuego, gases inflamables y líquidos corrosivos (< -25°C / > 40°C).
9. No mire directamente a la fuente de luz para evitar la irritación ocular.
10. Este producto contiene baterías. Tenga cuidado de que los bebés no entren en contacto con las baterías. La ingestión accidental de baterías puede tener graves consecuencias para la salud.
11. Para prolongar la vida útil de la batería, no sobrecargue ni descargue por completo.
12. Utilice un adaptador certificado para seguridad al cargar y nunca sobrecargue el circuito, ya que esto puede causar descargas eléctricas o incendios. Desconecte la alimentación a tiempo después de cargar completamente.

13. Advertencia de Batería: Este producto contiene una batería de litio. No lo exponga a luz solar intensa, al fuego ni lo arroje al fuego para evitar explosiones.

Ostrzeżenie

1. Ten produkt nie jest zabawką, proszę trzymać go z dala od niemowląt i dzieci.
2. Unikaj upadków, uderzeń i sciskania.
3. Tryb wysokiej jasności jest bardzo jasny. W tym trybie normalnie jest, że latarka się nagrzewa. Odczytana temperatura zależy od indywidualnego odczucia i temperatury otoczenia. Maksymalna temperatura mieści się w standardowych granicach. Latarka jest bezpieczna w użyciu.

4. Nie demontuj ani nie wymieniaj wewnętrznych części lampy samodzielnie, aby nie uszkodzić produktu ani nie stworzyć zagrożenia bezpieczeństwa.

5. Źródło światła tego urządzenia nie jest wymienne i całe urządzenie powinno zostać wymienione, gdy źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności.

6. Ten produkt nie ma funkcji nurkowania. Nie zabieraj tego produktu do kąpieli nurkowania ani nie zostawiaj go na dłuższy czas w wannie lub misce z wodą.

7. Nie używaj tego produktu w skrajnie gorących lub zimnych warunkach (< -25°C / > +40°C).

8. Trzymaj go z dala od ognia, łatwopalnych gazów i cieczy korozyjnych.

9. Nie patrz bezpośrednio na źródło światła, aby uniknąć podrażnienia oczu.

10. Ten produkt zawiera baterie. Należy uważać, aby niemowlęta nie miały kontaktu z bateriami. Przypadkowe pokłknięcie baterii może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

11. Aby wydłużyć żywotność baterii, nie przeladowuj ani nie rozładowuj jej całkowicie.

12. Używaj certyfikowanego adaptera podczas ładowania i nigdy nie przecinaj obwodu, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar. Odcłóż zasobnik na czas po pełnym naładowaniu.

13. Ostrzeżenie dotyczące baterii: Ten produkt zawiera baterie litową. Nie narażaj go na silne światło słoneczne, ogień ani nie wrzucaj go do ognia, aby uniknąć wybuchu.

Waarschuwing

1. Dit product is geen speeigeld. Houd het uit de buurt van baby's en kinderen.
2. Vermijd vallen, impact en druk.
3. De hoge lichtmodus is zeer helder. In deze modus is het normaal dat de zaklamp opwarmt. De waargenomen temperatuur hangt af van persoonlijke perceptie en de omgevingstemperatuur.
4. De maximale temperatuur ligt binnen de standaardlimieten. De zaklamp is veilig in gebruik.

4. Demonteer en vervang de interne onderdelen van de lamp niet zelf om schade aan het product of veiligheidsrisico's te voorkomen.

5. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar en de gehele armatuur moet worden vervangen wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt.

6. Dit product heeft geen duikfunctie. Neem dit product niet mee om te duiken en laat het niet lange tijd in een badkuip of waterbak staan.

7. Gebruik dit product niet in extreem hete of koude omgevingen (< -25°C / > +40°C).

8. Houd het uit de buurt van vuur, ontvlambare gassen en bijtende vloeistoffen.

9. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron om oogirritatie te voorkomen.

10. Dit product bevat batterijen. Zorg ervoor dat baby's geen contact maken met de batterijen. Per ongeluk inslikken van batterijen kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

11. Om de levensduur van de batterij te verlengen, overlada of ontlada de batterij niet volledig.

12. Gebruik een veiligheidscertificaat adapter bij het opladen en overbelast het circuit nooit, omdat dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken. Koppel de voeding op tijd los na volledige opladen.

13. Batterij Waarschuwing: Dit product bevat een lithiumbatterij. Stel het niet bloot aan sterke zonnestraling, vuur, of gooi het niet in het vuur om explosies te voorkomen.

Varning

1. Denna produkt är inte en leksak, håll den borta från bebisar och barn.
2. Undvik fall, stötar och extruderimg.
3. Högljusstyrkan är mycket stark. I detta läge är det normalt att ficklampan värms upp. Den upplevda temperaturern beror på personlig upplattning och omgivningstemperatur. Den maximala temperaturen ligger inom standardgränserna. Ficklampan är säker i bruk.

4. Montera inte isär och bryt inte ut de interna delarna av lampan själv, för att undvika att skada produkten eller orsaka säkerhetsrisker.

5. Ljuskällan i denna armatur är inte uthbyttbar och hela armaturen bör bytas ut när ljuskällan har nått slutet av sin livslängd.

6. Denna produkt har ingen dykfunktion. Ta inte med denna produkt på dykning och låmn den inte i ett badkar eller en vattenbassäng under en längre tid.

7. Använd inte denna produkt i extremt varma eller kalla miljöer (< -25°C / > 40°C).

8. Håll den borta från Eld, brandfarliga gaser och frätande vätskor.

9. Titta inte direkt på ljuskällan för att undvika ögonirritation.

10. Denna produkt innehåller batterier. Se till att bebisar inte kommer i kontakt med batterierna. Oavsiktligt sväljning av batterier kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser.

11. För att förlänga batteriets livslängd, överladda eller urladda inte batteriet helt.

12. Använd en säkerhetscertifierad adapter vid laddning och överbelast aldrig kretsen, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar eller brand. Koppla från strömmen i tid efter full laddning.

13. Batterivarning: Denna produkt innehåller ett litiumbatteri. Utsätt den inte för starkt solsken, eld eller kasta den i elden för att undvika explosion.

Note on the disposal of used batteries

1. The crossed-out dustbin symbol on batteries or accumulators indicates that they must not be disposed of with household waste at the end of their service life. For batteries that contain more than 0.0005 per cent mercury by mass, more than 0.002 per cent cadmium or more than 0.004 per cent lead by mass, the chemical name of the pollutant used is shown under the waste bin symbol - 'Cd' stands for cadmium, 'Pb' for lead and 'Hg' for mercury.

2. You are legally obliged to return old batteries and accumulators after use. You can do this free of charge at a retail outlet or at another collection point in your neighbourhood. You can obtain the addresses of suitable collection centres from your city or local authority. Batteries may contain substances that are harmful to the environment and human health. Particular care should be taken when handling batteries containing lithium during the disposal process, as they are highly flammable. The recycling of old batteries and accumulators should prevent negative effects on the environment and human health.

Please avoid the generation of waste from old batteries as far as possible, e.g. by favouring batteries with a longer service life or rechargeable batteries. Please avoid littering public spaces by not carelessly leaving batteries or electrical and electronic equipment containing batteries lying around. Please check the possibilities of reusing a battery instead of disposing of it, for example by reconditioning or repairing the battery.

Hinweis zur Entsorgung von Altbatterien

1. Das Symbol des durchgestrichenen Müllimers auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bei Batterien, die mehr als 0.0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0.002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0.004 Masseprozent Blei enthalten, befindet sich unter dem Müll-Symbol die chemische Bezeichnung des jeweils eingesetzten Schadstoffes – dabei steht 'Cd' für Cadmium, 'Pb' steht für Blei, und 'Hg' für Quecksilber. 2. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenlos in einem Ladengeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit Lithium-Batterien geboten. Das richtige Entsorgungssymbol und die Entsorgungsmöglichkeiten sind in der getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollten negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder Akkumulatoren nicht carelessly in öffentlichen Räumen liegen lassen. Prüfen Sie Möglichkeiten, eine Batterie anstatt der Entsorgung einer Wiederverwendung zuzuführen, beispielsweise durch die Rekonditionierung oder die Instandsetzung der Batterie.

Informations sur l'élimination des piles usagées

1. Le symbole de la poubelle barrée sur les piles ou les accumulateurs indique qu'il ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères en fin de vie. Pour les piles contenant plus de 0,0005 % de mercure en masse, plus de 0,002 % de cadmium en masse ou plus de 0,004 % de plomb en masse, le nom chimique du polluant concerné se trouve sous le symbole de la poubelle barrée - «Cd» signifie cadmium, «Pb» signifie plomb et «Hg» signifie mercure.

2. Vous êtes légalement tenu de rapporter les piles et accumulateurs usagés après usage. Vous pouvez le faire gratuitement auprès d'un magasin de détail ou d'un autre point de collecte de déchets. Vous pouvez également les apporter à des points de collecte appropriés peuvent être obtenues auprès de votre ville ou de votre administration locale. 3. Les piles peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine. Il convient d'être particulièrement prudent lors de la manipulation de piles contenant du lithium en raison des risques particuliers qu'elles présentent. La collecte et le recyclage des piles et accumulateurs usagés visent à éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

Veuillez éviter autant que possible de produire des déchets à partir de piles usagées, par exemple en préférant des piles ayant une durée de vie plus longue ou des piles rechargeables. Évitez de jeter des déchets dans les espaces publics en ne laissant pas traîner des piles ou des équipements électriques et électroniques contenant des piles. Veuillez éviter de laisser les piles ou les accumulateurs usagés traîner dans les espaces publics. Vérifiez les possibilités de réutiliser une pile au lieu de la mettre au rebut, par exemple en la reconditionnant ou en la réparant.

Informazioni sullo smaltimento delle batterie usate

1. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato sulle pile o sugli accumulatori indica che non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici a fine vita. Per le pile contenenti più dello 0,0005% di mercurio in massa, più dello 0,002% di cadmio in massa o più dello 0,004% di piombo in massa, il nome chimico del rispettivo inquinante si trova sotto il simbolo del bidone della spazzatura - >doye "Cd" sta per cadmio, "Pb" sta per piombo e "Hg" sta per mercurio.

È obbligatorio restituire le vecchie batterie e gli accumulatori usati al negozio. Potete farlo gratuitamente presso un negozio o un altro punto di raccolta nella vostra zona. Gli indirizzi dei punti di raccolta adatti possono essere richiesti alla propria città o autorità locale. Le batterie possono contenere sostanze dannose per l'ambiente e la salute umana. Occorre prestare particolare attenzione quando si maneggiano batterie contenenti litio, a causa dei rischi specifici che comportano. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle batterie usate possono contribuire a ridurre il rischio di evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Evitate il più possibile la produzione di rifiuti da batterie vecchie, ad esempio preferendo batterie a lunga durata. Controllate le possibilità di riutilizzo degli spazi pubblici evitando di abbandonare con noncuranza le pile o le apparecchiature elettriche ed elettroniche che le contengono. Considerare la possibilità di riutilizzare una batteria invece di smaltirla, ad esempio ricondizionandola o riparandola.

Nota sobre la eliminación de pilas usadas

1. El símbolo del cubo de basura tachado en las pilas o acumuladores indica que no deben eliminarse con los residuos domésticos al final de su vida útil. En el caso de las pilas que contengan más de un 0,0005 % de mercurio en masa, más de un 0,002 % de cadmio en masa o más de un 0,004 % de plomo en masa, el nombre químico del contaminante utilizado se indica bajo el símbolo del cubo de basura: «Cd» significa cadmio, «Pb» indica plomo y «Hg» mercurio.

2. Tiene la obligación legal de devolver las pilas y acumuladores usados después de su uso. Puede hacerlo gratuitamente en un punto de recogida de su barrio. Puede obtener las direcciones de los centros de recogida adecuados en su ciudad o municipio.

3. Las pilas pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana. Debe tenerse especial cuidado al manipular pilas que contengan litio debido a los riesgos especiales que conllevan. La recogida selectiva y el reciclado de pilas y acumuladores usados deberían evitar efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana. Conviene prestar especial atención cuando se manejen pilas que contengan litio, debido a los riesgos específicos que conllevan. La recogida selectiva y el reciclado de pilas y acumuladores usados deberían evitar efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana. Verifique las posibilidades de reutilizar una pila en lugar de desecharla, por ejemplo, reacondicionándola o reparándola.

Information on electrical and electronic equipment

The following information is intended for users of electrical and electronic equipment in private households.

1. Separate collection of waste equipment

Electrical and electronic equipment that has become waste is referred to as old equipment. Owners of WEEE must dispose of it separately from unsorted municipal waste. Old appliances do not belong in the household waste, but in special collection and return systems.

2. Batteries and rechargeable batteries as well as lamps
As a rule, owners of old appliances must separate old batteries and accumulators that are not enclosed in the old appliance, as well as lamps that can be removed from the old appliance without destroying it, from the old appliance before handing it in at a collection point. This does not apply if the WEEE is handed over to public waste management authorities and separated from other WEEE intended for the purpose of preparation for reuse.

3. Possibilities for the return of old devices
If you have old appliances, you can hand them in at the facilities set up and available by public waste disposal authorities for the return or collection of old appliances for the purpose of proper disposal of the old appliances. If necessary, it is also possible to hand in electrical and electronic equipment there for the purpose of reusing the equipment. For more information, please contact the respective collection or take-back point.
4. Data protection notice
Old devices often contain sensitive personal data. This applies to information and telecommunications technology devices such as computers and smartphones. In your own interest, please note that each end user is responsible for deleting the data on the old devices to be disposed of.

5. Meaning of the symbol "crossed-out dustbin"
The symbol of a crossed-out wheeled garbage can regularly be displayed on electrical and electronic equipment indicates that the respective device must be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.

Informazioni za Elektro- und Elektronikgeräten

Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/oder Elektronikgeräte nutzen.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einzeln vom unsortierten Hausmüll getrennt zu erfassen. Die Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der

Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separat verwertet werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Wenn Sie Altgeräte besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben. Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.
4. Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass Sie die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“
Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Informations sur les équipements électriques et électroniques

Les informations suivantes s' adressent aux utilisateurs d'équipements électriques et/ou électroniques dans les ménages.

1. Collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques

Les équipements électriques et électroniques qui sont devenus des déchets sont appelés "vieux équipements". Les propriétaires de DEEE doivent les faire collecter séparément des déchets municipaux non triés. Les vieux appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais dans des systèmes de collecte et de retour spéciaux.

2. Piles, accumulateurs et lampes
Les propriétaires de vieux appareils doivent séparer les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas enfermés dans le vieil appareil, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées du vieil appareil sans le détruire, avant de le déposer dans un point de collecte. Cette disposition ne s'applique pas si les DEEE sont remis aux autorités publiques chargées de la gestion des déchets et s'ils y sont séparés des autres DEEE en vue de leur réutilisation.

3. Possibilités de reprise des vieux appareils
Si vous possédez de vieux appareils, vous pouvez les déposer dans les installations mises en place et disponibles par les autorités publiques chargées de l'élimination des déchets pour la restitution ou la collecte des vieux appareils en vue de leur élimination correcte. Le cas échéant, il est également possible d'y déposer des équipements électriques et électroniques en vue de leur réutilisation. Pour plus d'informations, veuillez contacter le point de collecte ou de reprise concerné.

4. Avis sur la protection des données
Les vieux appareils contiennent souvent des données personnelles sensibles. Est le cas des appareils de technologie de l'information et de la télécommunication tels que les ordinateurs et les smartphones. Dans votre propre intérêt, veuillez noter que chaque utilisateur final est responsable de l' effacement des données sur les anciens appareils à éliminer.
5. Signification du symbole "poubelle barrée"
Le symbole de la poubelle barrée, qui figure régulièrement sur les équipements électriques et électroniques, indique que l'équipement concerné doit être collecté séparément des déchets municipaux non triés à la fin de sa durée de vie.

Informazioni sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Le seguenti informazioni sono destinate agli utenti di apparecchiature elettriche e/o elettroniche in ambito domestico.

1. Raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche diventate rifiuti sono definite vecchie apparecchiature. I proprietari di RAEE devono smaltirle separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati. Le vecchie apparecchiature non vanno inserite nei rifiuti domestici, ma in speciali sistemi di raccolta e restituzione.

2. Batterie, accumulatori e lampade
Di norma, i proprietari di vecchi apparecchi devono separare le vecchie pile e gli accumulatori che non sono incorporati nel vecchio apparecchio, nonché le lampade che possono essere rimosse dal vecchio apparecchio senza distruggerlo, dal vecchio apparecchio ai punti di raccolta separati.

3. Possibilità di restituzione dei vecchi apparecchi
Se si dispone di vecchi apparecchi, è possibile consegnarli presso le strutture predisposte e disponibili dalle autorità pubbliche di smaltimento dei rifiuti per la restituzione o la raccolta di vecchi apparecchi al fine di loro corretto smaltimento. Se necessario, è anche possibile consegnare apparecchiature elettriche ed elettroniche per il loro riutilizzo. Per ulteriori informazioni, contattare il rispettivo punto di raccolta o ritiro.
4. Avviso di protezione dei dati
I vecchi dispositivi contengono spesso dati personali sensibili. Questo vale per i dispositivi informatici e di telecomunicazione come computer e smartphone. Nel vostro interesse, vi ricordiamo che ogni utente finale è responsabile della cancellazione dei dati contenuti nei vecchi dispositivi da smaltire.
5. Significato del simbolo "pattumiera barrata"
Il simbolo di una pattumiera barrata, regolarmente esposto sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche, indica che il rispettivo dispositivo deve essere raccolto separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati al termine della sua vita utile.

Información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

La siguiente información está destinada a los usuarios finales privados de equipos eléctricos y/o electrónicos.

1. Recogida selectiva de residuos de aparatos
Los aparatos eléctricos y electrónicos que se han convertido en residuos se denominan RAEE. Los propietarios de RAEE deben eliminarlos de forma separada de los residuos urbanos no seleccionados. En, los RAEE no deben depositarse en la basura doméstica, sino en sistemas especiales de recogida y devolución.

2. Pilas, acumuladores y lámparas
Por regla general, los propietarios de RAEE deben separar de las pilas y acumuladores usados que no estén encerrados en los RAEE sin destruirlos, antes de entregarlos en un punto de recogida. Esto no se aplica si los RAEE se entregan a las autoridades públicas de gestión de residuos y se separan de otros RAEE con el fin de prepararlos para su reutilización.

3. Posibilidades de devolución de RAEE
Si tiene los RAEE, puede entregarlos en las instalaciones establecidas y disponibles para las autoridades públicas de gestión de residuos para su adecuada recogida y devolución de aparatos viejos con el fin de eliminarlos adecuadamente. En caso necesario, también es posible entregar allí aparatos eléctricos y electrónicos con el fin de reutilizarlos. Para más información, póngase en contacto con el punto de recogida o devolución correspondiente.
4. Aviso sobre protección de datos
Los RAEE suelen contener datos personales sensibles. Esto se aplica en particular a los dispositivos de tecnología de la información y las telecomunicaciones, como ordenadores y teléfonos inteligentes. En su propio interés, tenga en cuenta que cada usuario final es responsable de borrar los datos de los RAEE que vaya a desechar.

5. Significado del símbolo "contenedor de basura tachado"
El símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado que aparece regularmente en los aparatos eléctricos y electrónicos indica que el aparato correspondiente debe recogerse por separado de los residuos urbanos sin clasificar al final de su vida útil.